



如何更改Cisco MDS的气流方向

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/How_to_change_airflow_direction_for_...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 09:01:32 GMT

适用场景

Cisco MDS

问题解答

为此、请为 每个交换机更改**2个PSU**和**2个风扇模块**。请参见 [Cisco MDS硬件安装指南](#)中的**第4/7页**

追加信息

- 有关维护设备支持/保修的含义和要求。请参见**第2.4节**。(g)[硬件和软件保修免责声明](#)。
- 设备应通过客户团队或授权经销商购买。