



---

## 如何检查 SP/BMC 固件版本

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/How\\_to\\_check\\_the\\_SP\\_BMC\\_firmwar...](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/How_to_check_the_SP_BMC_firmwar...)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:25:10 GMT

### 适用于

- AFF / FAS
- ONTAP 9
- 基板管理控制器 (BMC)
- 服务处理器 (SP)

### 说明

本文介绍如何检查当前正在运行的 BMC 或 SP 的固件版本。