



为什么"disk show -sSD-weare"显示为0%

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Why_does_disk_show_ssd_wear_sho...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 04:09:21 GMT

适用场景

SSD 磁盘

问题解答

在大容量SSD上、SSD耗损值显示为0%、因为所消耗的备用块数远远小于1%、因此显示为0。

追加信息

附加信息_text