



如何解释 ListProtectionDomainLevels API 调用

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/SolidFire/Element_OS_Kbs/How_to_interpret_the_Listprotecti...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 03:54:00 GMT

适用场景

- NetApp Element 软件 11.1 及更高版本
- 至少运行 Element 软件的 NetApp HCI 存储集群 3 机箱

问题描述

[ListProtectionDomainLevels](#) 是一种 API 方法，显示在 Active IQ 的 API 收集部分中。

它用于显示节点级别和机箱级别故障的容错和弹性级别。