



---

## 如何重新定位元素存储节点

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/SolidFire/hardware\\_Kbs/How\\_to\\_relocate\\_an\\_Element\\_storag...](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/SolidFire/hardware_Kbs/How_to_relocate_an_Element_storag...)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:35:01 GMT

执行

执行

### 适用场景

- NetApp Element 软件
- NetApp HCI 存储节点

### 问题描述

如何将运行Element软件的存储节点重新定位到其他位置