



如何在 Broadcom BES-53248 交换机上禁用 BMC 访问

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Broadcom-KBs/How_to_disable_BMC_access_on_a...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:29:04 GMT

适用场景

- Broadcom BE-53248
- BMC 访问

问题描述

本文介绍在 Broadcom BES-53248 交换机上禁用对 BMC 的所有外部访问的操作步骤。其中：

1. 如何禁用 BMC Web GUI
2. 如何禁用 BMC IPMItool 访问
3. 如何禁用 BMC SSH 访问