



# NiCE

---

## 无法识别Brocade交换机默认密码

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/Brocade\\_switch\\_default\\_password\\_no...](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/Brocade_switch_default_password_no...)

Updated: Thu, 04 Jun 2026 01:38:33 GMT

### 适用场景

- 新Brocade FC交换机
- 更换Brocade FC交换机
- Fabric OS (FOS) v9.1.0及更高版本

### 问题描述

尝试执行以下操作之一时：

- 安装新的Brocade FC交换机
- 安装替代Brocade FC交换机

默认密码不起作用。