



如何更改SANNNAV主机IP地址

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/How_to_change_the_SANnav_host_I...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:33:10 GMT

适用场景

- Brocade
- SANnav

问题描述

本文介绍如何更改SANNNAV服务器IP地址。

注意：更改SANNNAV服务器的IP地址会造成系统中断、需要完全卸载并重新安装SANNNAV。