



---

## 如何检查 Brocade 交换机上是否已启用 HTTP

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/How\\_to\\_check\\_if\\_http\\_is\\_enabled\\_on...](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/How_to_check_if_http_is_enabled_on...)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 11:39:24 GMT

### 适用于

Brocade FC SAN 交换机

### 说明

本文介绍如何检查 Brocade 交换机上是否已启用 HTTP