



如何在 ONTAP 9.7 中禁用默认加密

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/dm/Encryption/Encryption-KBs/How_to_disable_default...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:02 GMT

适用场景

- ONTAP 9.7 及更高版本
- NetApp 聚合加密 (NAE)
- NetApp 卷加密 (NVE)
- Cloud Volumes ONTAP

问题描述

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有卷加密 (Volume Encryption ， VE) 许可证并使用板载或外部密钥管理器，则默认情况下会启用聚合和卷加密。