



如何从 EKM 过渡到 OKM

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/dm/Encryption/Encryption-KBs/How_to_transition_to_O...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:29:01 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- Data ONTAP 8
- 外部密钥管理器 (EKM)
- Onborad密钥管理器(OKM)。

问题描述

如果要从外部密钥管理切换到板载密钥管理，则必须先删除外部密钥管理配置，然后才能启用板载密钥管理。