



CXone Mpower EXPERT

如何在 ONTAP 9 中手动对驱动器进行分区

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/How_to_partition_a_drive_manually_in...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 09:00:28 GMT

适用场景

- ADPv1
- ADPV2
- ONTAP 9

问题描述

- 在某些情况下，特定磁盘可能不会自动分区，或者分区大小不正确。
- 在这种情况下，需要手动重新分区。
- 但是，目标磁盘的大小和类型必须与磁盘所属聚合的源磁盘相同。
- 分区大小不得与系统初始化时使用的分区大小不同。
- 不要将此操作步骤用于Flash Pool手动SSD分区。

'NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customers responsibility and depends on the customers ability to evaluate and integrate them into the customers operational environment. This document and the information