



Brocade 交换机在脱机（持久）状态下启动

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/Brocade_switch_boots_up_in_Offline_...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:20 GMT

适用场景

Brocade 交换机上的端口

问题描述

首次启动时，交换机将在 "脱机（持久）" 状态下打开，并且无法正常运行。