



---

## 如何为 Brocade 交换机禁用 SNMP

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/How\\_to\\_disable\\_SNMPv1\\_for\\_Brocad...](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/How_to_disable_SNMPv1_for_Brocad...)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:29:04 GMT

### 适用场景

- Brocade 光纤 交换机
- SNMP v1

### 问题描述

为满足客户安全要求、在 Brocade 光纤交换机上禁用 SNMP。