



主机重新启动会导致其他主机丢失 FC 连接

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Host_reboot_causes_other_hosts_to_l...

Updated: Fri, 24 Apr 2026 14:22:43 GMT

适用场景

- NetApp AFF-A200
- Brocade 光纤通道（FC）交换机
- Windows 和 VMware ESXi 主机

问题描述

通过 Brocade FC 交换机连接到 NetApp 存储的主机重新启动时，其他主机可能会断开与其 NetApp FC LUN 的连接