



如何确定 ONTAP 支持哪些外部密钥管理器

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/How_to_determine_which_External_K...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:25:07 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- 空闲加密 (EAR)
- 外部密钥管理 (EKM)

问题描述

- [互操作性表工具](#) (IMT) 用于验证特定版本的硬件、固件和软件是否支持运行不同的 NetApp 技术。
- IMT 包含所有受支持的外部密钥管理器的配置条目。

操作步骤

1. 导航 [IMT](#)
2. 使用支持站点凭据登录
3. 选择 [解决方案](#) 搜索

'NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customers responsibility and depends on the customers ability to evaluate and integrate them into the customers operational environment. This document and the information

4. 在 解决方案 目录 部分中、键入 密钥

5. 单击 密钥管理器 将其添加为选定的解决方案

6. 单击 查看细化搜索条件>>

7. 选择相应的ONTAP 版本

8. 单击蓝色

符号以查看支持的密钥管理器和密钥管理器软件版本

追加信息

请参见 [配置外部密钥管理](#)