



SP/BMC 内部以太网交换机解析指南

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/SP__BMC_Internal_Ethernet_Switch_...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:25:10 GMT

适用场景

- AFF 系统
- FAS 系统
- SP（服务处理器）
- BMC（基板管理控制器）

问题描述

某些 NetApp 控制器系列使用内部以太网交换机，在更新服务处理器（Service Processor，SP）/ 基板管理控制器（Baseboard Management Controller，BMC）固件后，可能需要手动更新此交换机。

'NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customers responsibility and depends on the customers ability to evaluate and integrate them into the customers operational environment. This document and the information