



# NiCE

---

## 什么是磁盘架模块更新顺序？

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/What\\_is\\_shelf\\_modules\\_update\\_order](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/What_is_shelf_modules_update_order)

Updated: Thu, 04 Jun 2026 05:24:15 GMT

### 适用场景

所有磁盘架I/O模块(IOM6/IOM12/NSM100)

### 问题解答

使用低优先级后台固件更新过程自动更新符合条件的磁盘架上的各个IOM和ACP固件

### 追加信息

[有关下载和安装磁盘架和ACP固件的说明](#)