



如何在 H6xx 平台上查找 PSU 固件版本

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/SolidFire/hardware_Kbs/How_to_find_PSU_firmware_version...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:31:14 GMT

适用于

- H610s
- H610C
- H615C

说明

本文档介绍如何检查 PSU 固件版本。