



如何检查ONTAP集群中的磁盘奇偶校验类型？

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/How_to_check_disk_parity_in_ONT...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:31:06 GMT

适用场景

ONTAP 9

问题解答

以下命令行界面可检查磁盘奇偶校验类型：

- `::> node run -node <nodename> sysconfig -r`
- `::> storage disk show -raid-info-for-aggregate`

追加信息

有关输出示例、请参见[storage disk show](#)。