



NiCE

如何初始化 HDD，包括根卷

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/How_to_Initialize_HDDs%2C_Inclu...

Updated: Thu, 04 Jun 2026 05:24:16 GMT

适用场景

ONTAP 9

描述

此过程说明如何初始化所有 HDD，包括根卷。