



CXone Mpower EXPERT

E-Series控制器的控制器的解析指南

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-Kbs/E-Series_controller_lockdown_res...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 00:45:21 GMT

适用场景

NetApp E 系列

问题描述

本解决方案指南概述了有关E系列控制器锁定的知识库文章。

可帮助解决锁定问题的通用知识库文章：

问题描述

解决方案

起点

- [如果E系列控制器进入上载模式、需要遵循什么操作步骤？](#)
- [E系列控制器有哪些不同类型的SOD序列？](#)
- [如何诊断E系列脱机控制器](#)

'NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customers responsibility and depends on the customers ability to evaluate and integrate them into the customers operational environment. This document and the information

- 日志
 - [对锁定的E系列控制器进行故障排除时应捕获哪些日志](#)
- 串行连接
 - [如何按序列登录到E-Series控制器](#)
 - [如何诊断E系列脱机控制器](#)
- 密码
 - [什么是E系列控制器Shell密码？](#)
- CLI命令
 - [常见E系列控制器固件7.xx \(RaidCore 2\)命令列表以及每个命令的说明](#)
- 将固件下载到锁定的控制器
 - [E系列如何将SANtricity操作系统下载到处于封套状态的控制器](#)