



---

## vifmgr.subnet.usedAddr.LIF 错误

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap\\_OS/OS-KBs/vifmgr.subnet.usedAddr.LIF\\_Errors](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/vifmgr.subnet.usedAddr.LIF_Errors)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 03:55:48 GMT

### 适用场景

ONTAP 9

### 问题描述

我收到类似以下内容的错误...NA01错误vifmsr vifmsr.subnet\_usedAddr : LIF X的地址Y位于子网的Z未使用池中。