



## 如何在不使用7段显示屏的情况下确定E系列控制器的限制原因

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-Kbs/How\\_to\\_determine\\_E-Series\\_cont...](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-Kbs/How_to_determine_E-Series_cont...)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:24 GMT

### 适用场景

- NetApp E 系列
- SANtricity OS 11.60或更高版本

### 问题描述

- 多个E系列平台不包含用于诊断控制器限制的物理7段显示屏。而是可以使用另一种方法从备用联机控制器确定7段代码。
- 此方法可适用场景所有平台、包括具有物理显示屏的平台(即E2800)。