



如何修改Cisco集群交换机上的IP地址？

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Cisco-KBs/How_to_modify_the_IP_address_on_Cis...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 09:01:32 GMT

适用场景

Cisco Nexus集群交换机

问题描述

本文介绍如何修改Cisco Nexus集群交换机上的IP地址。