



Brocade FC GUI缺少部分

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/Brocade_FC_GUI_missing_sections

Updated: Wed, 22 Apr 2026 03:53:58 GMT

适用场景

Brocade

问题描述

- 通过Web图形用户界面(GUI) Webtools交换机端口管理Brocade交换机时，交换机概述和信息板不可用。
- 登录时、请参见旋转圆圈以进行加载、或者该圆圈为空、可能只能进入设置、分区和事件。