



# CXone Mpower EXPERT

## 缺少 Brocade SANNAV 区域视图成员详细信息

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/Brocade\\_SANnav\\_Zone\\_View\\_memb...](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/Brocade_SANnav_Zone_View_memb...)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 10:27:35 GMT

### 适用场景

- Brocade
- SanNAV 2.1.1

### 问题描述

- 在 [SANNAV 全局视图中](#)，两个分区的设备详细信息具有不同的小工具表/列
  - Fabric\_A 的分区视图显示分区成员详细信息，WWN，分区别名，类型，状态，FC 地址，主机名和供应商
  - Fabric\_B 的分区视图显示成员详细信息，分区别名，类型，状态和成员计数
- 交换机 `switchshow nsshow -r` 会在和下正确显示所有设备详细信息