



Brocade 交换机状态显示 " 联机临时 "

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/Brocade_switch_state_shows_Online_...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:48:48 GMT

状态信息

适用场景

Brocade 交换机

问题描述

使用该命令时，会报告`switchenable`以下 `switchshow` 输出：

```
#switchState: Online (Temporary)
```