



Brocade SAN 交换机是否可以与 Cisco SAN 交换机进行互操作？

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/Can_a_Brocade_SAN_switch_interop...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:33 GMT

适用于

Brocade SAN 交换机 FOS 7.0.0 及更高版本

解答

不可以，在 FOS v7.0.0 之前，Brocade FOS 提供了互操作性模式 1，以便与 Brocade，McData 和 Cisco 交换机进行互操作

例如：

```
Brocade:admin> interopmode 1 <==== Set interop mode on
```

在 Brocade 购买 McData 后，已实施此命令以支持 McDATA 交换机，并且此命令已从 FOS 7.0.0 开始被弃用，因为此时 McDATA 设备开始停止支持。

在 FOS v7.0.0 之后，Brocade SAN 交换机无法与 Cisco SAN 交换机进行互操作。Cisco 设备只能作为 NPIV 设备加入 Brocade 网络结构。

其他信息