



如何在Brocade交换机上配置日期和时间

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/How_to_configure_the_Date_and_Tim...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:25:37 GMT

适用场景

- Brocade G610

问题描述

- 本文档介绍用于设置或更改Brocade G610交换机型号的日期和时间的操作步骤。
 - **注意-**
 - 日期和时间设置用于事件日志记录、错误检测和故障排除。
 - 但是、设备操作与日期和时间无关；日期或时间值不正确的设备仍可正常运行。