



如何在 Brocade 交换机上禁用 HTTP

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Brocade-KBs/How_to_disable_http_on_Brocade_swi...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 03:38:43 GMT

适用于

Brocade FC SAN 交换机

说明

本文介绍如何在 Brocade 交换机上禁用 http