



CFLOADER-890：无法在 LOADER 中设置列表中最后一个 LED 的状态

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CFLOADER-890>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:48:07 GMT

问题描述

无法通过 LOADER 8.x 中的 "sp led" 或 "bmc led" 命令设置 FRU LED 列表中最后一个 LED 的状态。

以下存储系统型号受此问题影响：

- AFF A1K、AFF A90、AFF A70
- AFF A900、ASA A900、FAS9500
- FAS2820